

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ

Акустические системы Samson серии Expedition (с аккумуляторным питанием) оснащены свинцово-кислотными батареями. Батарея обеспечивает до 20-ти часов (приблизительно) работы от одного, полного заряда. После покупки необходимо полностью разрядить и затем полностью зарядить аккумулятор, в течение 8-10 часов, до появления индикатора «батарея заряжена».

Следуйте инструкциям при ПЕРВОМ заряде батареи:

- Установите выключатель питания в положение “ВЫКЛ/OFF”.
- Подключите кабель питания к акустической системе.
- Подключите в сеть 220-230 В кабель питания, либо адаптер.
- Не отключайте кабель питания от системы до тех пор, пока не загорится индикатор «батарея заряжена». Не допускается заряд батареи короткими циклами (с перерывами).

Во время перерыва в использовании акустической системы (более 3-4 месяцев), батарея будет медленно разряжаться. Если вы планируете оставить акустическую систему без использования на длительный период времени, рекомендуется полностью зарядить ее перед хранением. ВАЖНО заряжать батарею с частотой не менее одного раза в 6 месяцев в условиях длительного хранения.

При длительном хранении без заряда, на восстановление полного заряда батареи возможно понадобится до 24-х часов.

САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ РАЗБИРАТЬ!!!