

Регулировка чувствительности радиосистемы AirLine Micro Headset

Если вы чувствуете, что уровень чувствительности микрофона нуждается в дополнительной настройке, нажмите и удерживайте многофункциональный переключатель АН2, когда устройство включено, пока индикатор состояния не выключится, а затем отпустите клавишу.

Затем нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку еще раз в течение 5 секунд. Индикатор состояния сначала будет мигать зеленым, а затем желтым цветом, чтобы показать, что вы находитесь в режиме регулировки громкости.

Нажмите и отпустите многофункциональный переключатель один раз, громкость микрофона будет увеличиваться на один уровень. Есть 5 уровней. С каждым последующим повышением уровня, индикатор состояния будет мигать быстрее. При снижении уровня, индикатор состояния мигает медленнее.

При достижении желаемого уровня, отпустите многофункциональный переключатель. АН2 вернется в нормальный режим работы после 10 секунд, а индикатор состояния будет светиться.

